



BALBOA VL801D kezelőpanel használati útmutató



ELSŐ BEKAPCSOLÁS

A PR (Priming) üzemmóddal indul bekapcsoláskor.

▲ ▼ HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA (26 °C–40 °C)

A kijelző az utoljára mért hőmérsékletet mutatja. A mért víz hő legalább 2 perc keringetés után lesz valós érték.

A kívánt hőmérsékletet a „Warm” vagy „Cool” gombokkal tudjuk beállítani. Ha változtatnánk a beállított értéken, nyomjuk meg az egyik „Temp” hőmérséklet gombot, mielőtt abbahagyja a kijelző a villogást. 3 másodperc múlva abbamarad a villogás, és a kijelző az aktuális hőt mutatja.

☀️ JETS1

A „Jets 1” gombot egyszer megnyomva a szivattyút ki- vagy bekapcsoljuk, és lassú vagy gyors sebesség közt választhatunk, ha ezt tudja. A lassú sebesség 4 óra múlva leáll. A magas/gyors sebesség 15 perc múlva leáll. Időnként bekapcsolhat az alacsony sebesség, és ez idő alatt ezt nem tudjuk kikapcsolni. Ezzel szemben a magas sebesség állítható.

☀️ ☀️ JETS 2/JETS 3/BLOWER (NEM MINDEN TERMÉKNÉL)

Az adott gombot egyszer megnyomva aktiválható ez a funkció. 15 perc múlva automatikusan leáll. Néhány modellnél a 2. szivattyú 2 sebességű lehet.

☀️ LIGHT (VILÁGÍTÁS)

A „Light” gombbal bekapcsolható, 4 óra múlva automatikusan kikapcsol.

ÓRAIDŐ BEÁLLÍTÁSA

Bekapcsoláskor a SET TIME villog a kijelzőn. Nyomja meg a „Time” gombot, azt követően pedig a „Mode/Prog”, majd „Warm” vagy „Cool” gombokat. Percenként lépteti előre, a „Warm” vagy „Cool” gombbal beállíthatja az óra állását. A „Time” gombbal végül rögzítse az időt.

✖️ MODE/PROG (ÜZEMMÓD PROGRAMOZÁSA)

Üzemmódok beállítása: a „Cool” majd a „Mode/Prog” gombok egymás utáni megnyomásával tudunk az üzemmódok között lépkedni.

Standard (folyamatos) üzemmód: tartja a beállított hőt.

Economy (gazdaságos) üzemmód: csak a szűrőciklusok alatt fűti a vizet a beállított hőre. A kijelző ECO szót ír ki, ha nem megfelelő a víz hőmérséklete, majd az aktuális hőmérséklettel felváltva megjelenik a kijelzőn.

Sleep (alvó) üzemmódban a fűtést 10 °C-al alacsonyabb hőmérsékletre engedi fűteni, mint a beállított hőfok. Ha az SLP megjelenik a kijelzőn, akkor a víz hőmérséklet nem aktuális hőmérsékleten van.

SZŰRŐCIKLUSOK

Az első előre beprogramozott szűrőciklus délelőtt 8–10-ig tart, a második este 20–22 óráig. Ahol a víz nincs keringetve, a szivattyú alacsony sebességgel megy (illetve az ózongenerátor, ha van) a szűrőciklus alatt. Keringtetett víznel 24 órán át megy a keringető szivattyú és az ózongenerátor (ha van). Ha túl felhevült, előfordulhat, hogy a keringető szivattyú 30 percre lekapcsol a szűrőciklus ideje után.

GYEREKZÁR

Kezelőpanel zár (Spa Lock)

3 mp-en belül egymás után nyomja a „Time” „Blower” „Warm” gombokat. Az összes gomb le van zárva.

Kezelőpanel feloldása (Spa Unlock):

2 mp-en belül egymás után nyomja meg a „Time” „Blower” „Cool” gombokat.

Hőmérséklet zár (Temperature Lock)

3 mp-en belül egymás után nyomja meg a „Warm” „Time” „Blower” és „Warm” gombokat.

Hőmérséklet zár feloldása (Temperature Unlock)

2 mp-en belül egymás után nyomja meg a „Time” „Blower” és „Cool” gombokat.

BALBOA VL801D kezelőpanel használati útmutató

SZÜKSÉGES TEENDŐK A HIBAJELENSÉGEK ÉSZLELÉSEKOR

ÜZENET	HIBA LEÍRÁSA	SZÜKSÉGES TENNIVALÓK
--	Nincs áram.	A kezelő nem működik, amíg nem kap áramot.
OHH	Túlhevülés. A fűtésnél egy szenzor 47,8 °C-ot érzékelt – kikapcsol a jakuzzi.	Ne menjen a vízbe. Vegye le a termo tetőt, hagyja lehűlni a vizet. Ha lehűlt, állítsa be a kezelőt. Ha ez nem sikerült, áramtalanítson, majd hívjon szakembert.
OHS	Túlhevülés. A fűtésnél egy szenzor 43,5 °C-ot mutat – kikapcsol a jakuzzi.	Ne menjen a vízbe. Vegye le a termo tetőt, hagyja lehűlni a vizet. Ha lehűlt, állítsa be a kezelőt. Ha ez nem sikerült, áramtalanítson, majd hívjon szakembert.
5NA	A jakuzzi kikapcsol, „A” szenzor hibás.	Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert.
5NB	A jakuzzi kikapcsol, „B” szenzor hibás.	Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert.
5NS	A szenzorok nem egyforma hőt érzékelnek. Valószínűleg átmeneti állapot. Kikapcsol a jakuzzi.	Ha nem szűnik meg, hívjon szakembert.
HFL	Nagy a hőmérséklet-különbség a különböző szenzoroknál. Jelenthet átfolyási, keringési gondot.	Ellenőrizze, hogy a vízállás rendben van-e. Indítson el minden szivattyút.
LF	Alacsony átfolyó vízmennyiség. A fűtés lekapcsol, de más funkciók normálisan működnek.	Ugyanúgy mint a HFL-nél, ha nem áll vissza a fűtés automatikusan, állítsa vissza a gombok megnyomásával.
DR	Lehet hogy kevés az átfolyó víz mennyisége, vagy a fűtőrendszerben a légbuborékot érzékel. 15 percre lekapcsol a jakuzzi.	Ellenőrizze, hogy minden szivattyú helyesen működik. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 15 percen belül meg kell szűnnie a hibajelentésnek.
DRY	Kevés víz jut el a fűtésig, lekapcsol a jakuzzi.	Ellenőrizze, hogy minden szivattyú helyesen működik. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot. 15 percen belül meg kell szűnnie a hibajelentésnek.
ICE	Fagyveszélyre figyelmeztet.	Nincs teendője. Minden automatikusan bekapcsol, függetlenül a jakuzzi állapotától. 7,2 °C felett 4 percig bekapcsolva marad.



MONACO SPA Kft.

Cím: Fashion Trend Center, 2040 Budaörs,

Gervay Mihály u. 1. (2. bejárat)

Mobil: +36 30 689 7895

Web: www.monacospa.hu

E-mail: info@monacospa.hu