



BALBOA TP600 kezelőpanel használati útmutató



ÜZEMBE HELYEZÉS

A masszázsmedence bekapcsolásakor a kijelzőn kezdő számsor jelenik meg. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, bekapcsolás után megjelenik a **LINK** felirat. Bármelyik gomb megnyomásával összekapcsolja a kezelőt a rendszerrel.

A masszázsmedence aktív módba kapcsol. Bekapcsolás után nyomja meg a **Jets** ❄️ gombot, hogy be- és kikapcsolja a szivattyúkat, és ellenőrizze, hogy az összes levegő kiürült a vezetéktől, különösen a fűtőrendszer vezetékeiből. Ha a masszázsmedencében Eco szűrőszivattyú van, akkor a világítógomb ☀️ be- és kikapcsolja a keringető szivattyút Priming üzemmódban. Az elsődleges üzemmód (PRIMING MODE) automatikusan 4 perc elteltével befejeződik. A Temperature ✓ gomb megnyomásával kiléphet a Priming Mode-ból. Amikor a PRIMING MODE befejeződik, akkor az alacsony Pump1 elindul, ha nincs keringető szivattyú, azonban a víz hőmérséklete kb. egy percre nem jelenik meg. Amint a rendszer felismeri a vízhőmérsékletet, és ha a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van, akkor a víz melegítése beindul.

ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK

Az alapértelmezett hőmérséklet 38 °C készenléti üzemmódban (Ready Mode) ▲ van. A szűrési ciklusok 8:00 és 10:00 és 20:00 és 22:00 között vannak.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

A TP600 kezelőpanelen vannak fel ▲ és le ▼ gombok, ezekkel állítható be a kívánt hőmérséklet.

Nyomja meg egyszer a hőmérsékleti ▲ gombot, és az aktuális beállított hőmérséklet elkezd villogni az LCD kijelzőn. (A beállított hőmérséklet és a tényleges vízhőmérséklet gyakran különbözik.) Amíg a szám villog,

nyomja meg ismét a hőmérséklet gombot a beállított hőmérséklet megváltoztatásához. Tartsa lenyomva a gyorsabb beállításhoz. Amikor az új alaphőmérséklet nem villog, a tényleges hőmérséklet kb. 10 másodpercen belül újra megjelenik, és az új alaphőmérséklet beprogramozva van. A masszázsmedence szükség szerint elkezd a melegítést az új beállított hőmérsékletre.

ÁLLÍTSA BE A NAPSZAKOT

Nyomja meg a ▲ gombot, majd ismételtelen nyomja meg a ☀️ gombot, amíg a „TIME” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a ▲ gombot az óra kiválasztásához, majd nyomja meg a ☀️ gombot a beállításához. Nyomja meg a ▲ gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a ☀️ gombot vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

KETTŐS HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY (ALACSONY-MAGAS)

Ez a rendszer két hőmérsékleti tartomány-beállítást tartalmaz, független beállítható hőmérsékletekkel. A magas tartomány Range up ▲ jelenik meg a kijelzőn. Az alacsony tartomány Range down ▼ jelenik meg a képernyőn. A hőmérsékleti tartomány megváltoztatásához nyomja meg a ▲ gombot majd a ☀️ gombot, ezután nyomja meg a ▲ gombot a tartomány váltásához az LCD kijelzőjén. Nyomja meg a ☀️ gombot vagy várjon 10 másodpercig, hogy visszatérjen a főképernyőhöz.

Ezeket a tartományokat különféle okokból lehet használni, pl. „használatra kész” beállítás és „nyaralás” beállítása. Minden tartomány a felhasználó által beállított hőmérsékletet tartja fent. Ilyen módon a választható tartományok:

A magas tartomány 26,5 °C és 40 °C között állítható. Az alacsony tartomány 10 °C és 36 °C között állítható.

BALBOA TP600 kezelőpanel használati útmutató


KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA (READY ÉS REST)

A **READY** üzemmódban 30 percenként keringeti a vizet az állandó vízhőmérséklet fenntartása érdekében, szükség esetén melegít és a hőmérsékletet frissíti a kijelzőn.

A **REST** mód csak a vízmelegítést engedélyezi a programozott szűrési ciklusok alatt. A hőmérsékleti érték a kijelzőn nem kell, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, amíg a fűtőszivattyú egy vagy két percig működik.

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **MODE** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. A **READY** és a **REST** között válthat a  gomb megnyomásával. Nyomja meg a  gombot vagy várjon 10 másodpercig, hogy visszatérjen a főképernyőhöz.





FLIP (FORDÍTOTT KIJEZŐ)

A TP600-nak van egy dedikált **FLIP**  gombja, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a kijelzőt egyetlen gombnyomással elforgassa.








KIJEZŐZÁR

A vezérlés korlátozható a nem kívánt használat vagy a hőmérséklet-beállítások megelőzése érdekében. A panelzárolása megakadályozza a vezérlő használatát, de az összes automatikus funkció továbbra is aktív. A hőmérséklet lezárása lehetővé teszi a fűvókák és más funkciók használatát, de a beállított hőmérsékletet és az egyéb programozott beállításokat nem lehet módosítani.



HŐMÉRSÉKLET ZÁROLÁSA

Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **LOCK** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg háromszor a  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

KIJEZŐZÁR





Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **LOCK** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a      gombokat.

HŐMÉRSÉKLET- ÉS A KIJEZŐZÁR FELOLDÁSA

Nyomja meg és tartsa meg a  gombot és kétszer nyomja meg a  gombot. A kijelző 3 másodperc múlva kioldódik.






HOLD











A **HOLD** üzemmód a szivattyúk deaktiválására szolgál, például a szűrők tisztítása vagy cseréje során. A szünet üzemmód 1 órán keresztül tart, ameddig kézzel nem kapcsoljuk ki. Ha a karbantartás több mint egy órát igényel, akkor a legjobb, ha a masszázsmecénét lekapcsoljuk.









Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a **HOLD** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot. A **HOLD** feloldásához nyomja meg kétszer a  gombot.

A SZŪRÉSI CIKLUSOK BEÁLLÍTÁSA

A rendszert előre beprogramozták két szűrőciklus segítségével, amelyek este és reggel futnak. A szűrési idő és az időtartam programozhatók. A második szűrőciklus szükség szerint inaktíválható.




Nyomja meg a  gombot, majd ismételten nyomja meg a  gombot, amíg a „FLTR 1” meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg kétszer a  gombot, a kezdési idő megjelenik, és az óra villogni fog. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához.

Nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombot, és megjelenik a „FLTR 1” hossza órákban, és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg háromszor a  gombot, a „FLTR 2” megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg a  és  gombokat, majd a  gombot, a kezdési idő megjelenik, és az óra villogni kezd.

Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához. Nyomja meg a  majd a  gombot, megjelenik a „FLTR 2”, és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításához. Ezután nyomja meg a  gombot a perc kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a perc beállításához.

Várjon 30 másodpercet, hogy visszatérjen a főképernyőhöz.

PREFERENCIÁK

Állítsa be a hőmérséklet-kijelzőt °F és °C között. Nyomja meg a  gombot, majd nyomja meg a  gombot, amíg az F/C felirat meg nem jelenik. A  gombbal válassza ki a kívánt °F vagy °C hőmérsékleti módot.

BALBOA TP600 kezelőpanel használati útmutató

HIBAKÓDOK

RUN PMP5 PURG AIR ----

Feltöltési üzemmód

A pezsgőfürdő minden egyes indításkor feltöltési üzemmódba lép. A feltöltési üzemmód célja az, hogy a felhasználó ellenőrizhesse minden egyes szivattyú működését, valamint manuálisan tesztelhesse, hogy a szivattyúk feltöltődtek (a levegő kitisztult) és a víz megfelelően áramlik. Ehhez jellemzően minden egyes szivattyú teljesítményét külön-külön kell ellenőrizni, de ez standard üzemeltetés mellett általában nem lehetséges. A feltöltési üzemmód időtartama 4 perc, de bármelyik hőmérséklet-gomb megnyomásával hamarabb is kiléphet belőle. A feltöltési üzemmód alatt a fűtőberendezés működése nem megengedett.

---°F ---°C

A víz hőfoka nem ismert

A szivattyú egypercnyi működését követően a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet értéke.

42°F TOO COLD

Túl nagy hideg – Fagyvédelem

A berendezés potenciális fagyveszélyt észlelt, vagy becsukódott a kiegészítő fagykapcsoló, és aktiválódott valamennyi szivattyú és a befűvőfej. A potenciális fagyveszély elhárítását, illetve a kiegészítő fagykapcsoló kinyílását követően legalább 4 percen keresztül minden szivattyú és befűvőfej működik. Bizonyos esetekben a szivattyúk ki- és bekapcsolhatnak, a fűtőberendezés pedig a fagyásgátló üzemmódban is működhet. Ez egy működéssel kapcsolatos üzenet, nem hibaüzenet.

WATR TOO HOT

A víz túl forró (OHS)

Az egyik vízhőmérséklet-szenzor 43,3 °C fölötti hőmérsékletet érzékelt, ezért a pezsgőfürdő-funkciók leállnak. A rendszer visszaáll, ha a víz hőmérséklete 42,2 °C alá süllyed. Ellenőrizze az esetleges hosszabb szivattyú-működést vagy a magas környezeti hőmérsékletet.

HTR FLOW LOSS ----

Csökkent áramlás a fűtőberendezésben (HFL)

Lehetséges, hogy a víz fűtőberendezésen keresztüli áramlása nem elég erős ahhoz, hogy elszállítsa a hőt a fűtőegységtől. A fűtőberendezés újraindítása kb. egy percen belül megkezdődik.

HTR FLOW FAIL ----

Csökkent áramlás a fűtőberendezésben (LF)*

A víz fűtőberendezésen keresztüli áramlása nem elég erős ahhoz, hogy elszállítsa a hőt a fűtőegységtől, ezért a fűtőberendezés leállt. A probléma elhárítását követően a fűtőberendezés visszaállításához és elindításához nyomja meg bármelyik gombot.

HTR MAY BE DRY ---- WAIT ----

Lehetséges, hogy a fűtőberendezés száraz (dr)*

Lehetséges, hogy a fűtőberendezés száraz, vagy az indításhoz nincs benne elég víz. A pezsgőfürdő 15 percre leáll. A fűtőberendezés elindításához nyomjon meg egy tetszőleges gombot.

HTR DRY ----

A fűtőberendezés száraz*

A fűtőberendezésben nincs elég víz az indításhoz. A pezsgőfürdő leállt. A probléma elhárítását követően a fűtőberendezés visszaállításához és újraindításához nyomja meg bármelyik gombot.

HTR TOO HOT ----

A fűtőberendezés túl forró (OHH)*

Valamelyik vízhőmérséklet-szenzor 47,8 °C feletti hőmérsékletet érzékelt, ezért a fűtőberendezés és a pezsgőfürdő leállt. Ha a víz hőmérséklete 42,2 °C alá csökken, bármelyik gombot megnyomhatja az újraindításhoz.

* Ezen üzenet a felső panel bármely gombjának megnyomásával törölhető.



MONACO SPA Kft.

Cím: Fashion Trend Center, 2040 Budaörs,

Gervay Mihály u. 1. (2. bejárat)

Mobil: +36 30 689 7895

Web: www.monacospa.hu

E-mail: info@monacospa.hu