



BALBOA TP400 kezelőpanel használati útmutató



ÜZEMBE HELYEZÉS

A masszázsmedence bekapcsolásakor a kijelzőn kezdő számsor jelenik meg. Ha egyetlen gombot sem nyom meg, bekapcsolás után megjelenik a **LINK** felirat. Bármelyik gomb megnyomásával összekapcsolja a kezelőt a rendszerrel. Az aktív üzemmód automatikusan 4 perc elteltével befejeződik. A **hőmérséklet gomb** lenyomásával automatikusan kilépünk az aktiváció üzemmódból. Amikor az elsődleges üzemmód befejeződik, Pump1 szivattyú beindul, ha nincs keringető szivattyú, a víz hőmérséklete kb. egy percre nem jelenik meg. Amikor a rendszer felismeri a vízhőmérsékletet és a hőmérséklet a beállított hőmérséklet alatt van, a vízmelegítése beindul.

ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK

Az alapértelmezett hőmérséklet 38 °C készenléti üzemmódban (Ready Mode) van. A szűrési ciklusok 8:00 és 10:00 és 20:00 és 22:00 között vannak.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a **hőmérséklet gombot**, és az aktuális beállított hőmérséklet elkezd villogni az LCD kijelzőn. (A beállított hőmérséklet és a tényleges vízhőmérséklet gyakran különbözik.) Amíg a szám villog, nyomja meg ismét a **hőmérséklet gombot** a beállított hőmérséklet megváltoztatásához.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a **hőmérséklet gombot**, majd ismétellen nyomja meg **világítás gombot**, amíg a **TIME** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** az óra kiválasztásához, majd

nyomja meg a **hőmérséklet gombot** a beállításához. Nyomja meg a **világítás gombot** a perc kiválasztásához, majd nyomja meg a **hőmérséklet gombot** a perc beállításához. Nyomja meg a **világítás gombot** vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

KETTŐS HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY (ALACSONY-MAGAS)





Ez a rendszer két hőmérsékleti tartomány-beállítást tartalmaz, független beállítható hőmérsékletekkel. A magas tartomány **RANGE UP▲** jelenik meg a kijelzőn. Az alacsony tartomány **RANGE DOWN▼** jelenik meg a képernyőn. A hőmérséklet-tartomány megváltoztatásához nyomja meg a **hőmérséklet gombot**, és a **világítás gomb** használatával a kijelzőn beállíthatja a tartományt – nyilak.

Nyomja meg a **világítás gombot** vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez. Mindkettő tartomány fenntartja a beállított hőmérsékletet. A magas hőmérsékleti tartomány 26,5 °C és 40 °C között állítható. Az alacsony hőmérsékleti tartomány 10 °C és 36 °C között állítható.




KÉSZENLÉTI ÉS ALVÓ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA (READY ÉS REST)

A **READY** üzemmódban 30 percenként keringeti a vizet az állandó vízhőmérséklet fenntartása érdekében, szükség esetén melegítve és a hőmérsékletet alaphelyzetbe állítva. A **REST** mód csak a melegítést engedélyezi a programozott ciklusok alatt. A hőmérsékleti érték a kijelzőn nem kell, hogy az aktuális hőmérsékletet mutassa, amíg a fűtőszivattyú egy vagy két percre

BALBOA TP400 kezelőpanel használati útmutató

működik. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , majd ismételten nyomja meg a **világítás gombot** , amíg a **MODE** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , a **READY** és a **REST** közötti váltáshoz. Nyomja meg a **világítás gombot**  vagy várjon 10 másodpercet a főképernyőhöz való visszatéréshez.

FLIP (FORDÍTOTT NÉZET)

A kijelző átfordításához nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , majd nyomja meg többször a **világítás gombot** , amíg a **FLIP** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot**  szegmentált karakter-inverzió váltásához. Nyomja meg a **világítás gombot** a főképernyőhöz való visszatéréshez.



HŐMÉRSÉKLET LEZÁRÁSA

Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , majd ismételten nyomja meg a **világítás gombot** , amíg a **LOCK** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg háromszor a **hőmérséklet gombot** , majd nyomja meg a **világítás gombot** .

KIJELZŐPANEL ZÁR





Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , majd ismételten nyomja meg a **világítás gombot** , amíg a **LOCK** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg **hőmérséklet gombot** , **világítás gombot** , **hőmérséklet gombot** , **hőmérséklet gombot** , **világítás gombot** .

HŐMÉRSÉKLET- ÉS A KIJELZŐ ZÁR FELOLDÁSA
















Nyomja meg és tartsa meg a **hőmérséklet gombot** , és kétszer nyomja meg a **világítás gombot** . A kijelző 3 másodperc múlva kioldódik.

HOLD ÜZEMMÓD


A HOLD üzemmód a szivattyúk deaktiválására szolgál, például a szűrők tisztítása vagy cseréje során. A szünet üzemmód 1 órán keresztül tart, ameddig kézzel nem

kapcsoljuk ki. Ha a karbantartás több mint egy órát igényel, akkor a legjobb, ha a masszázsmoldencét lekapcsoljuk. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , majd ismételten nyomja meg a **világítás gombot** , amíg a **HOLD** felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** . Majd nyomja meg a **világítás gombot** .

A SZŰRÉSI CIKLUS BEÁLLÍTÁSA

A rendszert előre beprogramozták két szűrőciklus segítségével, amelyek este és reggel futnak. A szűrési idő és az időtartam programozhatók. A második szűrőciklus szükség szerint inaktíválható. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , majd ismételten nyomja meg a **világítás gombot** , amíg a kijelzőn megjelenik **FLTR 1**. Nyomja meg kétszer a **hőmérséklet gombot** , megjelenik a kezdési idő, és az óra elkezd villogni. Nyomja meg ismételten a **hőmérséklet gombot** , az óra beállításához. Ezután nyomja meg a **világítás gombot**  a percek kiválasztásához. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot**  perc beállításához. A **világítás gomb**  megnyomása után megjelenik a **FLTR 1** órákban, és az óra villogni kezd. Nyomja meg ismételten a **hőmérséklet gombot** , az óra beállításához. Ezután nyomja meg a **világítás gombot**  a percek kiválasztásához. Nyomja meg a **hőmérséklet gombot**  perc beállításához. Nyomja meg a **világítás gombot** , ezután a **hőmérséklet gombot** , a kijelzőn megjelenik a **FLTR 2**. Ismételten nyomja meg a **hőmérséklet gombot** , az óra beállításához. Ezután nyomja meg a **világítás gombot**  a percek kiválasztásához. Nyomja meg **hőmérséklet gombot**  a perc beállításához. Várjon 30 másodpercet a kijelzőhöz való visszatéréshez.

PREFERENCIÁK

Állítsa be a °F és °C között. Nyomja meg a **▲** gombot, majd nyomja meg a **világítás gombot** , amíg az **F/°C** felirat meg nem jelenik. A **▲** gombbal válassza ki a kívánt °F vagy °C hőmérsékleti módot.



MONACO SPA Kft.

Fashion Trend Center,

2040 Budaörs, Gervay Mihály u. 1.

Mobil: +36 30 213 5519

Web: www.monacospa.hu

E-mail: info@monacospa.hu