



GŐZKABIN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. Főkapcsoló
2. Zene
3. Gőz
4. Zene pillanat állj
5. Memória
6. Hőmérséklet
7. Világítás
8. Hangolás +
9. Idő
10. Ventilátor
11. Hangolás -
12. Hangerő +
13. Csatorna vissza
14. Csatorna előre
15. Hangerő -

TÁVIRÁNYÍTÓ

FIGYELEM!

1. A rendszert csak olyan hálózatba szabad bekötni, ami zárt rendszer és biztonságosan le van földelve!
2. A rendszert csak szakember üzemeltetheti be, illetve javíthatja ki a meghibásodást. A feszültségnek, a frekvenciáknak és a termék egyéb technikai paramétereinek megfelelően szabad telepíteni a terméket!
3. Mindenképpen olvassa el a használati utasítást!
4. Tartsa meg a használati utasítást a jövőbeni kérdések felmerülése érdekében!

HASZNÁLATI EMLÉKEZTETŐ

1. Ha sokáig nem használja a készüléket, húzza ki a vezetékét a konnektorból és kapcsolja ki!
2. Ha szeretné a készülék élettartamát meghosszabbítani, ne kapcsolgassa ki- és be többször egymás után. Mindig várjon legalább 180 mp-et két ki- és bekapcsolás között.
3. Mielőtt bárhova beszereli a terméket, meg kell győződnie róla, hogy a kialakított rendszer kompatibilis-e a termék igényeivel, ellenkező esetben leég a rendszer.

GŐZKABIN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



KEZELŐPANEL

KONTROL PANEL ÚTMUTATÓ

A kezelőpanel fejlett, nagy szilárdságú, kapacitív, érintéssel vezérelhető technológia, amely a valóságban egy vízálló, nehezen karcoló, szép grafikus képet adó felület.

1. ÓZONGENERÁTOR

Ózongenerátor funkció. Automatikusan fertőtleníti a gőzkabin használata után.

2. IDŐZÍTŐ

Az üzemi idő beállítására szolgál.

3. VILÁGÍTÁS KAPCSOLÓ

Többszöri megnyomással tudja kiválasztani a világítás színét, vagyis a színterápia kiválasztására szolgál.

4. SZELLŐZTETŐ

Az opcionálisan bővíthető szellőző berendezés működtetésére szolgál.

5. FEL

Kiválasztás megváltoztatása vagy érték növelése.

6. ZENE

A zene funkció kiválasztása.

7. GYEREKZÁR

Nyomja meg ezt az ikont több, mint 2 mp-ig, ekkor felold a gyerekzár (azaz a rendszer aktív).

8. HŐMÉRSÉKLET

A gőzgenerátor hőfok beállítását adhatjuk meg (le- fel gombbal tudjuk szabályozni).

9. ZENELEJÁTSZÁS

A zenelejátszás elindítása, illetve leállítása.

10. SET

Jóváhagyás funkció gomb: az FM-rádió, AUX, USB, Bluetooth kiválasztására, rádió csatorna memorizálására.

11. LE

Kiválasztás megváltoztatása vagy érték csökkentése.

12. BE-KI

A rendszer elindítása és leállítása.



MONACO SPA Kft.

Cím: Fashion Trend Center, 2040 Budaörs,

Gervay Mihály u. 1. (2. bejárat)

Mobil: +36 30 689 7895

Web: www.monacospa.hu

E-mail: info@monacospa.hu